

Free-Wheel

Electric Revolution



Free-Wheel è la nuova rivoluzionaria ruota elettrica 250W 36V applicabile alla ruota anteriore della propria bicicletta.

Free-Wheel combina praticità, design e stile e faciliterà i vostri spostamenti sia brevi che lunghi, supporterà la vostra pedalata e renderà meno faticoso qualsiasi tragitto.

1) COSA C'E' NEL BOX:



- Free Wheel
- Batteria
- Caricabatteria
- Supporto per smarphone
- Indicatore di carica e interruttore generale
- Utensileria, dadi

2) INSTALLAZIONE ED USO:

Sostituire la vostra vecchia ruota anteriore della bicicletta con la Free Wheel è estremamente rapido.

- Posizionare la bicicletta sottosopra;
- Fissare Free Wheel alla forcella, facendo attenzione alla corretta posizione del freno;
- Fissare al manubrio il supporto per lo smartphone e l'indicatore di carica/interruttore di azionamento di Free Wheel;

Prima di utilizzare il mezzo per la prima volta, si consiglia di procedere con la ricarica preventiva della batteria per accertarsi che queste siano completamente cariche.

1. Assicurarsi che la porta di entrata sia completamente asciutta prima di inserire il cavo dell'alimentatore. Una volta inserito il cavo dell'alimentatore nell'apposita porta d'ingresso, assicurarsi che la luce sul trasformatore sia accesa e di colore rosso. Questo garantisce che le batterie siano realmente in carica.
alimentare il veicolo in un luogo asciutto e pulito.
2. Quando l'indicatore luminoso sul trasformatore diventa verde significa che le batterie sono completamente cariche. Estrarre il cavo di alimentazione.
la ricarica completa del veicolo si raggiunge in circa 2 ore. Prolungare la durata della ricarica potrebbe danneggiare la batteria.
Mantenere il prodotto e la batteria a una temperatura non troppo alta e non troppo bassa, compresa tra 15° e 25° C
Controllare che la temperatura della batteria (durante il processo di alimentazione) non risulti troppo calda o troppo fredda.
Superare le temperature sopra indicate potrebbe compromettere il funzionamento di Free Wheel.

Caricare la batteria estraibile con il caricabatteria in dotazione; Terminato il caricamento, riposizionare la batteria nella sede della ruota;
Verificare che la ruota abbia uno scorrimento agevole e senza frizioni.

Attivare Free Wheel premendo l'interruttore: lo stato di carica verrà visualizzato sul display, con gli indicatori luminosi che si accenderanno secondo l'effettivo stato di carica della batteria: livello basso, medio e alto. Scaricare la App denominata 'Free Wheel' su Apple Store/Play Store. Attivare la Free Wheel e connettersi a mezzo bluetooth con il proprio smartphone. Il display dello smartphone diventerà lo strumento in cui visualizzare tutte le informazioni inerenti velocità e distanza percorsa. Per la prima connessione occorre inserire il codice '0000'. Le successive avverranno automaticamente.

In alternativa leggere in QRcode sottostante per aprire l'applicazione.



Inoltre è possibile selezionare la velocità di marcia su tre differenti livelli, da utilizzarsi secondo percorsi più o meno impegnativi.

- la prima velocità ha limite di 16km/h
- la seconda velocità ha limite di 20km/h
- la terza velocità ha limite di 25km/h

Free Wheel non sia avvia mai da ferma. Una volta che è stata avviata la pedalata, premendo la leva, Free Wheel eroga gradualmente potenza e accompagna il movimento dei pedali, alleviando la fatica e consentendo di percorre lunghe distanze con sforzi molto limitati. Si disattiva rilasciando la leva o attivando il freno.

Il supporto che ospita il vostro smartphone è dotato di presa Usb per la ricarica del vostro cellulare. Allo stesso modo è possibile estrarre la batteria di Free Wheel e attraverso la porta di ricarica Usb potete contare su una power bank per i vostri dispositivi mobile.

3) DISTANZA PERCORRIBILE

La batteria di Free Wheel garantisce 25 km di autonomia*.

Con il supporto della pedalata, la batteria si autoricarica arrivando a coprire una distanza di 45-50km di percorrenza.

*L'autonomia dipende da vari fattori come il peso trasportato, velocità di percorrenza, lo stile di guida e il tipo di percorso e superficie.

4) USO IN SICUREZZA:

- Il peso trasportabile massimo è 180kg. Un peso eccessivo può danneggiare irreparabilmente il funzionamento del motore e degli organi di trasmissione e può mettervi in pericolo causando cadute e infortuni.
- Indossare sempre casco e protezioni
- Viaggiare sempre rispettando le vigenti normative locali
- Installare la ruota leggendo attentamente il manuale di installazione o, se non si è esperti, da personale competente.

5) BATTERIA:

CARICA DELLA BATTERIA

Seguire queste indicazioni per una durata massima ed in piena sicurezza della vita della batteria.

Prestare sempre attenzione allo stato dell'indicatore del livello di carica della batteria posizionato sul comando al manubrio.

Qualora questo indicatore fosse al livello minimo, il sistema sta indicando che la batteria è scarica e da lì a poco si esaurirà.

NOTA

La batteria contiene sostanze pericolose.
Non aprire la batteria e non inserire oggetti all'interno.
E' vietato disperdere batterie.
Utilizzare solo caricabatteria originale.

ATTENZIONE

Non utilizzare Free Wheel in caso di odore di surriscaldamento elettrico.
Non utilizzare Free Wheel in caso di perdita di liquido dalla batteria.
Non toccare qualsiasi sostanza che fuoriesca dalla batteria. Le batterie contengono sostanze pericolose all'interno.
Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.
Non utilizzare Free Wheel se il caricabatteria è ancora inserito.
Utilizzare solo le batterie già utilizzate contenute nel mezzo. Rivolgersi al rivenditore per la sostituzione.

TRASPORTO BATTERIA

Le batterie lo litio sono considerate materiale pericoloso. Il loro trasporto deve essere consentito da leggi e regolamentazioni locali.

Importato da

G-Kostechologies srl

Via La Spezia 193

43126 Parma